







Frankiermaschine vom Typ IJ-25 Gebrauchsanweisung zum Laden neuer Posttarife

Zum Ändern der Posttarife Ihrer Frankiermaschine genügt das Auswechseln der Speicherkarte. In den nachstehenden Anweisungen wird erklärt, wie man dabei vorgeht.

1	Setzen Sie die Maschine unter Spannung:	BEREIT 000 dd/mm/jj
2	Legen Sie die Speicherkarte in die Maschine ein:	
3	Drücken Sie auf die Taste:	
4	Drücken Sie auf die blauen Tasten: Bis zum Erscheinen der Meldung:	  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> < Speicher - Karte > </div>
5	Drücken Sie auf die Taste:	
6	Die folgende Meldung erscheint:	Speicher - Karte LUxxxx
7	Drücken Sie auf die Taste:	
	Die folgende Meldung erscheint:	Lade Karte
8	Warten Sie auf das Erscheinen der folgenden Meldung:	Speicher -Karte Laden fertig
9	Ziehen Sie die Karte aus der Maschine und drücken Sie zweimal auf die Taste:	