


Frankiermaschine vom Typ IJ-35/40/45/50 Gebrauchsanweisung zum Laden der neuen Posttarife

Zum Ändern der Posttarife Ihrer Frankiermaschine brauchen Sie nur die Speicherkarte aufzuladen. Die nachstehenden Informationen erklären Ihnen, wie man dabei vorgeht.

1	Gehen Sie ins Menü SUPERVISEUR :	<div> <div>MANAGER</div> <div>NEOPOST</div> <div>BENUTZER</div> </div>
2	Wählen Sie das Menü:	4. DATEN VON KARTE
3	Drücken Sie auf die Taste:	OK
	Die folgende Meldung erscheint:	<div> <div>ABBR.</div> <div>KARTE EINFUHREN</div> <div>OK</div> </div>
4	Legen Sie die Speicherkarte in die Maschine ein:	
5	Drücken Sie auf die Taste:	OK
	Die folgenden Meldung erscheint:	<div> <div>DATEN VON KARTE</div> <div>1. LUxxxx</div> <div>ABBR.</div> <div></div> <div></div> <div>OK</div> </div>
6	Drücken Sie auf die Taste:	OK
	Die folgende Meldung erscheint:	<div> <div>LADT</div> <div>.....</div> </div>
7	Warten Sie auf das Erscheinen der folgenden Meldung:	<div> <div>DATEN VON KARTE</div> <div>LADEVORGANG ABGE</div> </div>
8	Ziehen Sie die Karte aus der Maschine und drücken Sie 3 Mal auf die Taste:	<div> <div>ABBR.</div> </div>